Termoregolatore digitale

E5CC (48 × 48 mm)

Ampio display con caratteri bianchi per una facile lettura.

Semplicità di utilizzo, dalla selezione del modello all'installazione e funzionamento. Ampia scelta di I/O, funzioni e prestazioni. Gestione di più applicazioni.


- Il display del valore attuale con caratteri bianchi ha un'altezza di 15,2 mm per migliorare la visibilità.
- Campionamento ad alta velocità a 50 ms.
- I modelli sono disponibili con massimo 3 uscite ausiliarie, 4 ingressi di evento, un'uscita di trasferimento e un'ingresso SP remoto per soddisfare una vasta gamma di applicazioni.
- Corpo ridotto con una profondità di soli 60 mm.
- È possibile impostare il termoregolatore senza collegare alcun alimentatore, collegandolo al computer con un cavo di conversione delle comunicazioni (venduto separatamente). L'impostazione è estremamente semplice con CX-Thermo (venduto separatamente).
- Facilità di collegamento a un PLC con comunicazioni senza programmazione. Utilizzare le nuove funzioni di comunicazione per collegare tra loro i termoregolatori.



Fare riferimento a Precauzioni per la sicurezza a pagina 34.

E5CC

Funzioni I/O principali



La presente scheda tecnica fornisce indicazioni utili per la selezione dei prodotti.

Prima di utilizzare il prodotto, consultare i manuali dell'utente riportati di seguito per le modalità d'uso e altre informazioni necessarie per il corretto funzionamento.

E5□C Digital Controllers User's Manual (N. H174)

E5□C Digital Controllers Communications Manual (N. cat. H175)

Modelli disponibili

Legenda codice modello

(2) (3) (4) (5) (6)

	1	2	3	4	(5)	6					
Modello	Uscite di controllo 1 e 2	N. di uscite ausiliarie	Tensio- ne di alimen- tazione	Tipo di terminale	Tipo di in- gresso	Opzioni	Caratteristiche				
E5CC									8 × 48 mm		
								di controlle	o 1	Uscita di c	
	RX							cita a relè		Ness	uno
	QX						Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici) Nessur		uno		
*1*3	CX						Uscita di d	corrente line	are*2	Ness	uno
	QQ						Liccita in tanciona		Uscita in to (per pilota stati	ggio relè	
	ca						Uscita di d	corrente line	are*2	Uscita in (per pilota stat	ggio relè
		3						3 (ι	ino comun	e)	
			Α				100 240 Vc.a.				
			D						4 Vc.a./c.c		
				5			Terminali a vite (con coperchio)				
					М			Ingre	sso univer	sale	T
							Allarme HB e allarme HS	Comuni- cazione	Ingressi evento	Ingresso SP remoto	Uscita di trasfe- rimento
						000					
					*1	001	1		2		
					*1	003	2 (per riscaldatori trifase)	RS-485			
					*3	004		RS-485	2		
						005			4		
						006			2		Compre- so.

007

- *1. Non è possibile selezionare le opzioni con allarmi HB e HS (001 e 003) se è selezionata un'uscita di corrente per l'uscita di controllo.
- *2. Un'uscita di controllo non può essere utilizzata come uscita di trasferimento.
 *3. L'opzione 004 può essere selezionata solo se "CX" è selezionato per le uscite di controllo.

Controllo riscaldamento e raffreddamento

• Utilizzo del controllo riscaldamento e raffreddamento

1) Assegnazione uscita di controllo

Se non è presente l'uscita di controllo 2, un'uscita ausiliaria viene utilizzata come uscita di controllo per il raffreddamento.

Se è presente un'uscita di controllo 2, le due uscite di controllo vengono utilizzate per il riscaldamento e il raffreddamento.

(È possibile utilizzare indifferentemente le uscite per il riscaldamento e il raffreddamento).

(2) Controllo

Se viene utilizzato il controllo PID, è possibile impostarlo separatamente per il riscaldamento e il raffreddamento.

Questo consente di gestire i sistemi di controllo con diverse caratteristiche di risposta in riscaldamento e in raffreddamento.

Compreso.

Prodotti opzionali (disponibili a richiesta)

Cavo di conversione seriale USB

Modello			
E58-CIFQ2			

Copriterminali

Modello		
E53-COV17		
E53-COV23		

Nota: Non è possibile utilizzare E53-COV10.

Per le dimensioni di montaggio, fare riferimento alla pagina 11.

Guarnizione di tenuta

Modello	
Y92S-P8	

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di guarnizione di tenuta.

Trasformatori di corrente (TA)

Diametro foro	Modello
5,8 mm	E54-CT1
12,0 mm	E54-CT3

Adattatore

Modello	
 Y92F-45	

Nota: Utilizzare questo adattatore se il quadro è stato

precedentemente preparato per un termoregolatore E5B.

Copertura impermeabile

Modello			
Y92A-48N			

Adattatore di montaggio

Modello	
Y92F-49	

Nota: Il termoregolatore digitale è dotato di adattatore di montaggio.

Adattatore per montaggio su guide DIN

Modello	
Y92F-52	

Pannelli frontali

Tipo	Modello
Pannello frontale rigido	Y92A-48H
Pannello frontale morbido	Y92A-48D

Software di programmazione CX-Thermo

Modello
EST2-2C-MV4

Nota: per l'E5CC. è necessario disporre del software CX-Thermo versione 4.5 o superiore.

Per i requisiti di sistema del software CX-Thermo, fare riferimento alle informazioni su EST2-2C-MV4 disponibili

sul sito OMRON (www.industrial.omron.com).

Caratteristiche


Valori nominali

Tensione di a	alimentazione	Con A nel codice modello: 100 240 Vc.a., 50/60 Hz Con D nel codice modello: 24 Vc.a., 50/60 Hz; 24 Vc.c.					
Tensione di alimentazione		85 110% della tensione di alimentazione nominale					
Assorbimento		Modelli con selezione dell'opzione di 000: 5,2 VA max., 100 240 Vc.a. e 3,1 VA max., 24 Vc.a. o 1,6 W max., 24 Vc.c. Tutti gli altri modelli: 6,5 VA max. a 100 240 Vc.a. e 4,1 VA max. a 24 Vc.c. o 2,3 W max. a 24 Vc.c.					
Ingresso sensore		Modelli con ingressi di temperatura Termocoppia: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W o PL II Termoresistenza al platino: Pt100 o JPt100 Sensore di temperatura a infrarossi (ES1B): 10 70°C, 60 120°C, 115 165°C o 140 260°C Ingresso analogico Ingresso corrente: 4 20 mA o 0 20 mA Tensione di ingresso: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V					
Impedenza d	i ingresso	Ingresso in corrente: 150 Ω max., ingresso in tensione: 1 M Ω min. (utilizzare una connessione 1:1 per collegare il termoregolatore ES2-HB/THB).					
Metodo di co	ontrollo	Controllo ON/OFF o a 2-PID (con autotuning)					
	Uscita a relè	SPST-NA, 250 Vc.a., 3 A (carico resistivo); vita elettrica: 100.000 operazioni, carico minimo applicabile: 5 V, 10 mA *					
Uscita di controllo	Uscita in tensione (per pilotaggio relè statici)	Tensione di uscita: 12 Vc.c. ±20% (PNP), corrente di carico max.: 21 mA, con circuito di protezione da cortocircuito					
	Uscita in corrente	4 20 mA c.c./0 20 mA c.c.; carico: 500 Ω max., risoluzione: circa 10.000*					
Uscita	Numero di uscite	3					
ausiliaria	Caratteristiche delle uscite	Uscite a relè NA, 250 Vc.a., Modelli con 3 uscite: 2 A (carico resistivo), vita elettrica: 100.000 operazioni; carico minimo applicabile: 10 mA a 5 V					
	Numero di ingressi	2 o 4 (in base al modello)					
Ingresso	Caratteristiche	Ingresso a contatto: ON: 1 kΩ max., OFF: 100 kΩ min.					
evento	dell'ingresso esterno	Ingresso senza contatto: ON: tensione residua: 1,5 V max.; OFF: corrente residua: 0,1 mA max.					
	a contatto	Flusso di corrente: circa 7 mA per contatto					
Uscita	Numero di uscite	1 (solo nei modelli con uscita di trasferimento)					
di trasferi- mento	Caratteristiche delle uscite	Uscita a relè: 420 mA c.c., carico: $500~\Omega$ max., risoluzione: circa 10.000 Uscita analogica in tensione: 1 5 Vc.c., carico: $1~\kappa\Omega$ max, risoluzione: circa 10.000					
Metodo di im	postazione	Impostazione digitale tramite i tasti del pannello frontale					
Ingresso SP	remoto	Ingresso in corrente: 4 20 mA c.c. o 0 20 mA c.c. (impedenza di ingresso: 150 Ω max.) Tensione di ingresso: 1 5 V, 0 5 V o 0 10 V (impedenza di ingresso: 1 M Ω min.)					
Metodo di vi	sualizzazione	Display digitale a 11 segmenti e singole spie Altezza caratteri: Valore attuale: 15,2 mm; Valore impostato: 7,1 mm					
SP multipli		È possibile memorizzare fino a otto set point (da SP0 a SP7) e selezionarli mediante ingressi evento, tasti funzione o comunicazione seriale.					
Altre funzioni		Uscita manuale, controllo riscaldamento/raffreddamento, allarme interruzione del loop, rampa SP, altre funzioni di allarme, allarme del guasto dell'elemento riscaldante (HB) (incluso allarme guasto SSR (HS)), AT 40%, AT 100%, limitatore MV, filtro digitale di ingresso, self tuning, robust tuning, compensazione del segnale di ingresso PV, esecuzione/arresto, funzioni di protezione, estrazione della radice quadrata, limite della velocità di cambiamento MV, operazioni logiche, display stato temperatura, funzione programma semplice, media dinamica del valore di ingresso e impostazione di luminosità del display					
Temperatura ambiente		-10 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio), 3 anni di garanzia: -10 50°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)					
Umidità relativa		25 85%					
Temperatura di stoccaggio							

^{*} Non è possibile selezionare un'uscita a relè o corrente per l'uscita di controllo 2.

Campi di ingresso

● Termocoppia/termoresistenza al platino (ingressi universali)



Le impostazioni in grigio sono quelle predefinite.

Gli standard applicabili per i tipi di ingresso sono i seguenti:

K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C 1602-1995, IEC 60584-1

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

W: W5Re/W26Re, ASTM E988-1990

JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

Pt100: JIS C 1604-1997, IEC 60751

PL II: in base ai grafici relativi alle forze elettromotrici Platinel II di BASF (in precedenza Engelhard)

● Ingresso analogico

Tipo di ingresso	Corrente		Tensione		
Caratteristiche ingresso	4 20 mA	0 20 mA	1 5 V	0 5 V	0 10 V
Campo di impostazione	Utilizzabile nei seguenti campi in base al fattore di scala: -1.999 9.999, -199,9 999,9, -19,99 99,99 o -1,999 9,999				
Numero impostazione	25	26	27	28	29

Uscite di allarme

Ogni allarme può essere impostato in modo indipendente su uno dei 19 tipi di allarme riportati di seguito. I valori predefiniti sono 2: Limite superiore. (vedere la nota)

Le uscite ausiliarie sono assegnate agli allarmi. È inoltre possibile specificare i ritardi all'eccitazione e diseccitazione (0... 999 s).


Nota: Nei valori predefiniti per i modelli con allarmi HB o HS, l'allarme 1 è impostato su un allarme guasto elemento riscaldante (HA) e il parametro Tipo di allarme 1 non viene visualizzato.

Per utilizzare l'allarme 1, impostare l'assegnazione dell'uscita all'allarme 1.


Tipo di allarme Control Control	Valera	Funzionamento uscita di allarme			
Limite superiore e inferiore*1 One		Tipo di allarme	dell'allarme X	dell'allarme X	Descrizione della funzione
Limite superiore e inferiore*1 Limite superiore Limite superiore	0	Funzione allarme disattivata	Uscita OFF		Nessun allarme
Limite superiore Corp Sp Pp Corp Sp Corp Sp Pp Corp Sp Sp Pp Corp Sp Sp Pp Corp Sp Sp	1	Limite superiore e inferiore*1		*2	Imposta la deviazione nel set point impostando il limite superiore allarme (H) e il limite inferiore allarme (L). L'allarme è attivato quando il valore attuale non rientra nel campo di deviazione.
Limite inferiore Campo limite superiore	2	Limite superiore	ON	ON PV	allarme (X). L'allarme è attivato quando il valore attuale supera SP
Composition superiore Composition Comp	3	Limite inferiore		OFF PV	allarme (X). L'allarme è attivato quando il valore attuale è inferiore
Consequenze di attesa* Consequenze di attesa* Consequenze di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore consequenze di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore (2).* 6 Limite superiore consequenze di attesa Consequenze di attesa viene aggiunta all'allarme limite superiore (2).* 6 Limite superiore come valore assoluto Consequenze di attesa viene aggiunta all'allarme limite inferiore (3).*	4		ON - ·	*3	allarme (H) e il limite inferiore allarme (L). L'allarme è attivato quando
Limite inferiore come valore assoluto come valore come valore assoluto	5	Limiti superiore e inferiore con sequenza di attesa*1	ON	*4	
Limite superiore come valore assoluto	6		ON PV	OFF SP PV	
Limite inferiore come valore assoluto ON PV ON	7		ON PV	OFF SP PV	Una sequenza di attesa viene aggiunta all'allarme limite inferiore (3).*6
Second Content of the valore assoluto Second Content of the valore Second Cont	8		ON	OFF 0 PV	L'allarme verrà attivato se il valore attuale è superiore al valore allarme (X) indipendentemente dal set point.
come valore assoluto con sequenza di attesa Limite inferiore come valore assoluto con sequenza di attesa Limite inferiore come valore assoluto con sequenza di attesa Limite inferiore come valore assoluto con sequenza di attesa Limite inferiore come valore assoluto con sequenza di attesa Limite inferiore come valore assoluto (9).*6 Limite superiore come valore assoluto (9).*6 Limite inferiore come valore assoluto (9).*6 Limite superiore come valore assoluto (9).*6 Limite superiore come valore assoluto (9).*6 Limite superiore come valore assoluto SP Limite superiore come valore assoluto SP ON OFF	9			OFF PV	L'allarme verrà attivato se il valore attuale è inferiore al valore allarme (X) indipendentemente dal set point.
11 come valore assoluto con sequenza di attesa viene aggiunta all allarme limite inferiore come valore assoluto (9).*6 12 LBA (solo per tipo di allarme 1) 13 Allarme sulla velocità di variazione PV 14 Limite superiore come valore assoluto SP 15 Limite inferiore come valore assoluto SP 16 Limite superiore come valore assoluto MV *9 17 Limite inferiore come valore assoluto MV *9 18 Limite superiore come valore assoluto MV *9 19 Limite superiore come valore assoluto SP 10	10	come valore assoluto		OFF PV	
Allarme sulla velocità di variazione PV 14 Limite superiore come valore assoluto SP 15 Limite inferiore come valore assoluto SP 16 Limite superiore come valore assoluto MV *9 17 Limite inferiore come valore assoluto MV *9 18 Limite superiore come valore assoluto MV *9 19 Limite superiore come valore assoluto SP remoto* 10 10 No	11	come valore assoluto	ON PV	OFF PV	
di variazione PV Limite superiore come valore assoluto SP Dimite superiore come valore assoluto SP ON OFF O SP ON OFF	12	LBA (solo per tipo di allarme 1)		-	*7
Limite inferiore come valore assoluto SP Limite superiore come valore assoluto SP Limite inferiore come valore assoluto SP ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	13		1 1	-	*8
Limite superiore come valore assoluto SP 15 Limite superiore come valore assoluto MV *9 16 Limite inferiore come valore assoluto MV *9 17 Limite superiore come valore assoluto MV *9 18 Limite superiore come valore assoluto MV *9 19 Limite superiore come valore assoluto SP remoto *10 Nore	14	Limite superiore come valore assoluto SP		ON A	
Limite superiore come valore assoluto MV *9 17 Limite inferiore come valore assoluto MV *9 18 Limite superiore come valore assoluto MV *9 ON OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF	15		ON SP	ON SP	
Limite inferiore come valore assoluto MV *9 ON OFF	16		ON	OF MV	manipolata (MV) è impostata su un valore superiore rispetto al valore
18 assoluto SP remoto*10 OFF ORSP ORSP OFF ORSP	17			ON OFF MV	Questo tipo di allarme attiva l'allarme quando la variabile manipolata (MV) è impostata su un valore inferiore rispetto al valore di allarme (X).
19 assolute SP remete*10 OFF PSP OFF PSP à inferiore al valore di all'armo (V)	18			OFF RSP	L'allarme verrà attivato quando il valore di SP remoto (RSP) è superiore al valore di allarme (X).
	19			OFF RSP	

Impostando i valori 1, 4 e 5, per ogni tipo di allarme è possibile specificare i limiti superiore e inferiore in modo indipendente, espressi come "L" e "H".

*2 Valore impostato: 1, allarme limite superiore e inferiore



Valore impostato: 4. campo limite superiore e inferiore



- Valore impostato: 5, limite superiore e inferiore con sequenza di attesa Per l'allarme di limite superiore e inferiore descritto precedentemente*2
 - Casi 1 e 2 Sempre OFF quando l'isteresi del limite superiore e del limite inferiore si sovrappongono.
 - Caso 3: Sempre OFF
- Valore impostato: 5. limiti superiore e inferiore con seguenza di attesa Sempre OFF quando l'isteresi del limite superiore e quella del limite inferiore
- Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174) *6 per informazioni sul funzionamento della sequenza di attesa
- Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174)
- per informazioni sull'allarme del guasto del loop (LBA). Fare riferimento a E5□C Digital Controllers User's Manual (N. cat. H174)
- per informazioni sull'allarme sulla velocità di variazione PV. Quando viene eseguito il controllo in riscaldamento/raffreddamento, l'allarme del limite superiore assoluto MV funziona solo per l'operazione di riscaldamento e l'allarme del limite inferiore assoluto MV funziona solo per l'operazione di raffreddamento
- *10 Questo valore viene visualizzato solo in caso di utilizzo di un ingresso SP remoto. Funziona sia in modalità SP locale che in modalità SP remoto.

Caratteristiche

(a una temperatura ambiente di 23°C) Ingresso analogico: 10,2% di FS ±1 cifra max. Precisione dell'uscita di trasferimento 10,2% di FS ±1 cifra max. Frore dovuto alle variazioni di temperatura 2 Altri ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±10°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. Ingresso termocoppia: (fi *6 FS) ±1 cifra					
Tipo di Ingresso SP remoto 10.2% di FS = 1 cifra max.	Precisione di visualizzazione (a una temperatura ambiente di 23°C)		Termoresistenza al platino: Ingresso analogico:	(il maggiore tra $\pm 0.2\%$ del valore in $\pm 0.2\%$ di FS ± 1 cifra max.	
Ingresso termocoppia (R. S. B. W. P.L. II); (il maggiore tra ±1% di PV e ±10°C) ±1 clifa max. Alti ingressi termocoppia (R. S. B. W. P.L. II); (il maggiore tra ±1% di PV e ±10°C) ±1 clifa max. Ingresso analogio: (±10 di FS) ±1 clifa max. Ingresso an	Precisione d	ell'uscita di trasferimento	±0,3% di FS max.		
Altri ingressi termocoppia: (il maggiore tra ±1% di PV e ±4°C) ±1 cifra max. 'is Termoresistenza al platino: (il maggiore tra ±1% di PV e ±2°C) ±1 cifra max. 'Ingresso analogico: (±1% di FS) ±1 cifra max. 'Ingresso TA: (±5% di FS) ±1 cifra max. '	Tipo di ingre	esso SP remoto	$\pm 0,2\%$ di FS ± 1 cifra max.		
Influenza delle variazioni di tensione*2 Ingresso analogico: (±1% of FS) ±1 cifra max. Ingresso TA: (±5% of FS) ±1 cifra max. Ingresso Tax of FS: (±5% of FS) ±1 cifra max. Ingresso Tax of FS: (±5% of FS) ±1 cifra max. Ingresso Tax of FS: (±5% of FS) ±1 cifra max. Ingresso Tax of FS: (±5% of FS) ±1 cifra max. Ingresso Tax of FS: (±5% of FS) ±1 cifra max. Ingresso Tax of FS: (±5% of FS) ±1 cifra max. Ingresso Tax of FS: (±5% of FS) ±1 cifra max			Altri ingressi termocoppia: (i	I maggiore tra ±1% di PV e ±4°C) ±	1 cifra max.*3
Ingresso temperatura: 0,1 999.9°C o °F (in unità di 0,1°C o °F)	Influenza del	le variazioni di tensione*2	Ingresso analogico: (±1% di Ingresso TA: (±5% di FS) ±1	FS) ±1 cifra max. I cifra max.	±1 cifra max.
Ingresso analogico: 0.01 99.9% di FS (in incrementi di 0.01% di FS) Ingresso temperatura: 0.1 99.99°C o = F (in unità di 0.1°C o FF) Ingresso analogico: 0.1 999.9% di FS (in incrementi di 0.1% di FS) Ingresso analogico: 0.1 999.9% di FS (in incrementi di 0.1% di FS) Ingresso analogico: 0.1 999.9% di FS (in incrementi di 0.1 s) '4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s) '4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s) '4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s) '4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.9% di FS (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.99 s' (in incrementi di 0.1 s' 4 Ingresso analogico: 0.1 99.			50 ms		
Ingresso analogico: 0,1 999,9% di FS (in incrementi di 0,1% di FS) Tempo integrale (i)	Isteresi		Ingresso analogico: 0,01 9	99,99% di FS (in incrementi di 0,01°	% di FS)
Tempo derivativo (D) Sanda proporzionale (P) Banda proporzionale (P) Banda proporzionale (P) Banda proporzionale (P) Banda proporzionale (P) Bingresso temperatura: 0.1	Banda propo	orzionale (P)			
Ingresso temperatura: 0,1 999,9% of "F (in unità di 0,1*°C o "F)	Tempo integ	grale (I)	`	, , ,	• ,
Ingresso analogico: 0,1 999,9% di FS (in incrementi di 0,1 % di FS) Tempo integrale (i) 0 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di 0,1 s)*4	Tempo deriv	ativo (D)			
Der il raffreddamento D 9.999 s (in incrementi di 1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di 0,1 s)*4	per il raffred	damento			
Supposition	Tempo integrale (I) per il raffreddamento		0 9.999 s (in incrementi di	1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di	i 0,1 s)*4
Valore di reset manuale 0,0 100,0% (in incrementi di 0,1%)	per il raffred	Idamentó	0 9.999 s (in incrementi di	1 s), 0,0 999,9 s (in incrementi di	i 0,1 s)*4
Campo di impostazione degli allarmi Effetto della resistenza Termocoppia: 0,1°C/Ω max. (100 Ω max.) Termoceppia: 0,1°C/Ω max. (100 Ω max.)	Ciclo proporzionale		0,1, 0,2, 0,5, 1 99 s (in inc	rementi di 1 s)	
Termocoppia: 0,1°C/Ω max. (100 Ω max.)	Valore di reset manuale				
Termoresistenza al platino: O,1°C/Ω max. (10 Ω max.)			-1.999 9.999 (la posizione	e della virgola dipende dal tipo di in	gresso)
Peso Termoregolatore: circa 120 g, staffa di montaggio: circa 10 g pannello anteriore: IP66; Custodia posteriore: IP20, Terminali: IP00	Effetto della resistenza della sorgente di segnale				
Malfunzionamento Malfunzionamento 10 55 Hz, 20 m/s² per 10 min in ciascuna delle direzioni X, Y e Z	Resistenza o	di isolamento			
Malfunzionamento 10 55 Hz, 20 m/s² per 2 h in ciascuna delle direzioni X, Y e Z	Rigidità diel	ettrica			
Resistenza agli urti 10 55 Hz, 20 m/s² per 2 h in ciascuna delle direzioni X, Y e Z	Vibrazione				
Malfunzionamento 300 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z per 3 volte	VIDIAZIONE	Malfunzionamento	10 55 Hz, 20 m/s ² per 2 h	n in ciascuna delle direzioni X, Y e Z	<u>Z</u>
Malfunzionamento 300 m/s² in ciascuna della direzioni X, Y e Z per 3 volte	Distruzione	Resistenza agli urti		•	
Protezione pannello anteriore: IP66; Custodia posteriore: IP20, Terminali: IP00	Distruzione	Malfunzionamento	·		
Memoria non volatile (numero di scritture: 1.000.000 volte) Software di configurazione CX-Thermo versione 4.5 o successiva	Peso			00 0	
CX-Thermo versione 4.5 o successiva	•				IP00
Porta per software di configurazione Pannello superiore E5CC: per il collegamento a una porta USB del computer viene utilizzato un cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2.*5 Norme Approvazioni Conformità UL 61010-1, CSA C22.2 N. 611010-1 (valutato da UL), certificazione KOSHA (alcuni modelli)*6, Korean Radio Waves Act (Act 10564) EN 61010-1 (IEC 61010-1): Livello di inquinamento 2, categoria di sovracorrente II, norme Lloyd*7 EMI: EN61326 Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: EN 55011 Gruppo 1, classe A EMS: EN 61326 Immunità a scariche elettrostatiche: EN 61000-4-2 Immunità ai campi elettromagnetici: EN 61000-4-2 Immunità a disturbi da scoppio: EN 61000-4-3 Immunità a disturbi condotti: EN 61000-4-6 Immunità a sovracorrente: EN 61000-4-5 Immunità a interruzioni e variazioni di tensione: EN 61000-4-11	Protezione d	della memoria	Memoria non volatile (nume	ro di scritture: 1.000.000 volte)	
Approvazioni Conformità Approvazioni Conformità Discretificazione KOSHA (alcuni modelli)*6, Korean Radio Waves Act (Act 10564) EMI: Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: EMS: EMS: Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: EMS: EMS: EMS: EN 61326 Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: EMS: EMS: EN 61326 Immunità a scariche elettrostatiche: EM 61000-4-2 Immunità ai campi elettromagnetici: EN 61000-4-3 Immunità a disturbi da scoppio: EN 61000-4-4 Immunità a sovracorrente: EN 61000-4-5 Immunità a interruzioni e variazioni di tensione: EN 61000-4-11	Software di configurazione		CX-Thermo versione 4.5 o s	successiva	
Korean Radio Waves Act (Act 10564) Conformità EN 61010-1 (IEC 61010-1): Livello di inquinamento 2, categoria di sovracorrente II, norme Lloyd*7 EMI: Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: Tensione di disturbo ai terminali: EMS: EMS: EMS: EN 61326 EN 55011 Gruppo 1, classe A EM 55011 Gruppo 1, classe A EM 61326 EN 61000-4-2 Immunità a scariche elettrostatiche: EN 61000-4-2 Immunità ai campi elettromagnetici: EN 61000-4-3 Immunità a disturbi da scoppio: EN 61000-4-4 Immunità a disturbi condotti: EN 61000-4-6 Immunità a sovracorrente: EN 61000-4-5 Immunità a interruzioni e variazioni di tensione: EN 61000-4-11	Porta per software di configurazione		Pannello superiore E5CC: per il collegamento a una porta USB del computer viene utilizzato un cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2.*5		
EMI: Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: Tensione di disturbo ai terminali: EMS: EMS: Immunità a scariche elettrostatiche: Immunità ai campi elettromagnetici: Immunità a disturbi da scoppio: Immunità a disturbi condotti: Immunità a sovracorrente: Immunità a interruzioni e variazioni di tensione: EN61326 EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 61326 EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 Im 61000-4-2 Immunità a disturbi da scoppio: EN 61000-4-3 Immunità a disturbi condotti: EN 61000-4-6 Immunità a sovracorrente: EN 61000-4-5 Immunità a interruzioni e variazioni di tensione: EN 61000-4-11	Norme Approvazioni		Korean Radio Waves Act (A	ct 10564)	, , ,
Intensità del campo elettromagnetico di interferenza irradiata: Tensione di disturbo ai terminali: EMS: Immunità a scariche elettrostatiche: Immunità ai campi elettromagnetici: Immunità a disturbi da scoppio: Immunità a disturbi condotti: Immunità a sovracorrente: Immunità a interruzioni e variazioni di tensione: EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 61326 EN 61000-4-2 Im 61000-4-2 Immunità a disturbi da scoppio: EN 61000-4-3 Immunità a disturbi condotti: EN 61000-4-6 Immunità a sovracorrente: EN 61000-4-5 Immunità a interruzioni e variazioni di tensione: EN 61000-4-11		Conformità	EN 61010-1 (IEC 61010-1):	Livello di inquinamento 2, categoria	a di sovracorrente II, norme Lloyd*7
	ЕМС		Intensità del campo elettrom Tensione di disturbo ai term EMS: Immunità a scariche elettros Immunità ai campi elettroma Immunità a disturbi da scop Immunità a disturbi condotti: Immunità a sovracorrente:	inali: statiche: agnetici: pio: :	EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 55011 Gruppo 1, classe A EN 61326 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5

^{*1} La precisione della misura delle termocoppie K nel campo –200... 1.300°C, delle termocoppie T e N a una temperatura di –100°C max. e delle termocoppie U e L a qualsiasi temperatura è di $\pm 2^{\circ}$ C ± 1 cifra max. La precisione della misura della termocoppia B a una temperatura di 400°C max. non è specificata. La precisione della misura delle termocoppie B nel campo 400... 800°C è ±3°C max. La precisione della misura delle termocoppie R ed S a una temperatura di 200°C max. è ±3°C ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie W è il valore maggiore tra ±0,3 di PV e ±3°C, ±1 cifra max. La precisione della misura delle termocoppie II PL è il valore maggiore tra ±0,3 di PV e ±2°C, ±1 cifra max.

*2 Temperatura ambiente: -10... 23°C... 55°C; Campo di tensione: -15... 10% della tensione nominale

*3 Termocoppia K a -100°C max.: ±10°C max.

L'unità dipende dall'impostazione del parametro Unità di tempo derivato/integrale.

È possibile utilizzare contemporaneamente la comunicazione esterna (RS-485) e quella via cavo di conversione seriale USB.

^{*6} Per informazioni sui modelli con certificazione, visitare il sito Web seguente. http://www.industrial.omron.it

Per la conformità alle norme Lloyd, fare riferimento alle normative del settore marittimo riportati nella sezione Norme per la spedizione a pagina 32.

Cavo di conversione seriale USB

Sistemi operativi utilizzabili	Windows 2000, XP, Vista o 7
Software utilizzabili	CX-Thermo versione 4.5 o successiva
Modelli applicabili	E5CC/E5EC/E5AC e E5CB
Standard di interfaccia USB	Conforme alle specifiche USB 1.1.
Velocità DTE	38.400 bps
Caratteristiche connettore	Computer: spinotto USB di tipo A Termoregolatore digitale: Porta per software di configurazione
Alimentazione	Alimentazione mediante bus (fornita dal controllore host USB)*
Tensione di alimentazione	5 Vc.c.
Assorbimento	450 mA max.
Tensione di uscita	4,7±0,2 Vc.c. (fornita dal cavo di conversione seriale USB al termoregolatore digitale).
Corrente in uscita	250 mA max. (fornita dal cavo di conversione seriale USB al termoregolatore digitale).
Temperatura ambiente	0 55°C (senza formazione di condensa o ghiaccio)
Umidità relativa	10 80%
Temperatura di stoccaggio	-20 +60°C (senza formazione di ghiaccio o condensa)
Umidità di stoccaggio	10 80%
Altitudine	2.000 m max.
Peso	Circa 120 g

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Utilizzare una porta ad alta potenza per la porta USB.

Nota: È necessario installare un driver sul PC. Fare riferimento alle informazioni di installazione nel manuale dell'operatore del cavo

Interfacce di comunicazione

Metodo di collegamento della linea di trasmissione	RS-485: Multipunto
Comunicazione	RS-485 (due cavi, half-duplex)
Metodo di sincronizzazione	Sincronizzazione start-stop
Protocollo	CompoWay/F o Modbus
Velocità di trasmissione	19.200, 38.400 o 57.600 bps
Codice di trasmissione	ASCII
Numero di bit di dati*	7 o 8 bit
Numero di bit di stop*	1 o 2 bit
Rilevamento degli errori	Parità verticale (nessuna, pari o dispari) Carattere di controllo di blocco (BCC) con CompoWay/F o CRC-16 Modbus
Controllo del flusso	Nessuno
Interfaccia	RS-485
Funzione di ripetizione	Nessuno
Buffer di comunicazione	217 byte
Tempo di attesa della risposta alla comunicazione	0 99 ms Impostazione predefinita: 20 ms

La velocità di trasmissione, il numero di bit di dati, il numero di bit di stop e la parità verticale possono essere impostate singolarmente utilizzando il livello di impostazione della comunicazione.

Funzioni di comunicazione

Comunicazioni senza programmazione*	È possibile utilizzare la memoria del PLC per la lettura e la scrittura dei parametri E5□C, l'azionamento e l'arresto e così via. L'E5□C comunica automaticamente con i PLC. Non è richiesta alcuna programmazione delle comunicazioni. Numero di termoregolatori collegabili: 16 max. PLC utilizzabili PLC OMRON SYSMAC serie CS, CJ o CP PLC Mitsubishi Electric MELSEC serie Q o L
--	---

	Quando i termoregolatori sono collegati, i parametri possono essere copiati dal termoregolatore impostato come master ai termoregolatori impostati come slave. Numero di termoregolatori collegati: 16 max. (compreso il master)
Comunicazione tra i componenti*	Quando i termoregolatori sono collegati, i set point e i comandi RUN/STOP possono essere inviati dal termoregolatore impostato come master ai termoregolatori impostati come slave. È possibile impostare inclinazioni e offset come set point. Numero di termoregolatori collegati: 16 max. (compreso il master)

* È richiesto un termoregolatore versione 1.1 o successiva.

Valori nominali del trasformatore di corrente (disponibile su richiesta)

Rigidità dielettrica	1.000 Vc.a. per 1 min
Resistenza alle vibrazioni	50 Hz, 98 m/s2
Peso	E54-CT1: circa 11,5 g, E54-CT3: circa 50 g
Accessori (solo E54-CT3)	Armature (2) Spine (2)

Allarmi di interruzione della resistenza di riscaldamento e di guasto del relè statico


Ingresso TA (per il rilevamento della corrente dell'elemento riscaldante)	Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase: un ingresso Modelli con rilevamento per elementi riscaldanti monofase o trifase: due ingressi
Corrente massima dell'elemento riscaldante	50 A c.a.
Precisione della misura della corrente di ingresso	±5% di FS ±1 cifra max.
Campo di impostazione dell'allarme di guasto dell'elemento riscaldante*1	0,1 49,9 A (in incrementi di 0,1 A) Tempo minimo di rilevamento dell'attivazione: 100 ms*3
Campo di impostazione dell'allarme di guasto del relè statico*2	0,1 49,9 A (in incrementi di 0,1 A) Tempo minimo di rilevamento della disattivazione: 100 ms*4

*1 Per gli allarmi di guasto dell'elemento riscaldante, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è attivata e l'uscita sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è inferiore al valore impostato


(es. il valore di corrente rilevamento guasto elemento riscaldante).
Per gli allarmi di guasto del relè statico, la corrente dell'elemento riscaldante viene misurata quanto l'uscita di controllo è disattivata e l'uscita sarà attivata se la corrente dell'elemento riscaldante è superiore al valore impostato, (es, valore di rilevamento guasto

*3 Il valore è di 30 ms per un ciclo proporzionale di 0,1 s o 0,2 s.
*4 Il valore è di 35 ms per un ciclo proporzionale di 0,1 s o 0,2 s.

Curva durata elettrica prevista per relè (valori di riferimento)



Collegamenti esterni



Nota: 1. La funzione associata ai terminali varia in base al modello.

- 2. Non collegare i terminali visualizzati su sfondo grigio.
- 3. Per la conformità agli standard EMC, il cavo che collega il sensore deve avere una lunghezza massima di 30 m. Se la lunghezza del cavo supera i 30 m, non sarà possibile dichiarare la conformità con le normative EMC.
- 4. Collegamento dei terminali con capicorda M3.

Schemi a blocchi di isolamento


Modelli con 3 uscite ausiliarie



Nota: Le uscite ausiliarie da 1 a 3 non sono isolate.

Legenda






Dimensioni (unità: mm)

Termoregolatori

E5CC




La porta del software di configurazione è collocata nella parte superiore del termoregolatore.

Questa porta viene utilizzata per collegare il termoregolatore a un computer per utilizzare il software di configurazione. Per il collegamento è necessario il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2.

Per la procedura di collegamento, fare riferimento alle istruzioni fornite con il cavo di conversione seriale USB.

Nota: Non lasciare il cavo di conversione seriale USB collegato durante l'utilizzo del termoregolatore.

Foratura del pannello



Annello

Montaggio affiancato

(48 × numero di moduli – 2,5)*

45 0,0

Il montaggio affiancato
non consente di garantire


la tenuta.

- Spessore del quadro consigliato: 1... 5 mm.
- Il montaggio affiancato non è possibile in direzione verticale (mantenere tra i termoregolatori la distanza di montaggio specificata).
- Per montare il termoregolatore in modo da garantirne l'impermeabilità, applicare la guarnizione.
- Se si montano due o più termoregolatori, accertarsi che la temperatura circostante non superi quella di funzionamento riportata nella tabella delle caratteristiche.
- Per collegare il cavo di conversione seriale USB, lo spessore del pannello deve essere di 1... 2,5 mm.

Accessori (disponibili a richiesta)


Cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2






● Copriterminali E53-COV17





Copriterminali

E53-COV23 (tre copriterminali in dotazione)





Adattatore

Y92F-45


- Nota: 1. Utilizzare questo adattatore se il pannello frontale è stato precedentemente preparato per il termoregolatore E5B...
 - 2. Disponibile soltanto in nero.
 - 3. Non è possibile utilizzare il cavo di conversione seriale USB E58-CIFQ2 con l'adattatore Y92F-45. Utilizzare il cavo di conversione seriale USB per effettuare le impostazioni prima di montare il termoregolatore nel pannello.









Montato su termoregolatore E5CC









● Adattatore per montaggio su guide DIN

Y92F-52

Nota: Questo adattatore non può essere utilizzato con il copriterminali. Per utilizzarlo, rimuovere il copriterminali.









Questo adattatore viene utilizzato per montare l'E5CC su una guida DIN. Se si utilizza l'adattatore, non è necessario montare una piastra o praticare dei fori di montaggio nel pannello.


Montato su termoregolatore E5CC








● Calotta frontale stagna Y92A-48N





● Adattatore di montaggio Y92F-49




Il termoregolatore è dotato di adattatore di montaggio. Se l'adattatore risulta mancante o danneggiato, ordinarlo.

Calotta di protezione


Y92A-48D

Nota: Non è possibile utilizzare la calotta di copertura se è installata la guarnizione di tenuta.



La calotta di copertura è morbida. È possibile utilizzare il termoregolatore anche con questa copertura.

● Calotta di protezione Y92A-48H



La calotta di copertura è rigida. Utilizzarla per impedire la pressione involontaria dei tasti.